Littfinski DatenTechnik (LDT) Kleiner Ring 9 • 25492 Heist • Tel: 04122 / 977 381 • Fax: 04122 / 977 382

Handbuch HSI-88-USB

High Speed Interface für den s88-Rückmeldebus und die USB-Schnittstelle aus der *Digital-Profi-Serie* !

HSI-88-USB-G Art.-Nr.: 030913

>> Fertiggerät <<



Überträgt die Rückmeldeinformationen vom s88 Bus ohne den Umweg über die Digitalzentrale direkt zum PC. Schnelle, galvanisch getrennte Verbindung zum Computer über die USB-Schnittstelle (1.1 / 2.0 Full-Speed).

- Durch 3 Rückmeldestränge verdreifacht sich zusätzlich die Lesegeschwindigkeit des s88 Rückmeldebusses.
- Drei Rückmeldestränge bedeutet aber auch, einfachere Anordnung der Rückmeldemodule unter Ihrer Modellbahnanlage.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte Kanten und Spitzen! Bitte diese Anleitung gut verwahren.

CE Art.-Nr.: 24 94 43



Inhaltsverzeichnis:	Seite		
1. Vorwort / Sicherheitshinweise	1		
2. USB-Gerätetreiber installieren	2		
3. HSI-88-USB an die Digitalanlage anschließen	6		
4. HSI-88-USB in Ihrer Modellbahnsoftware einrichten	8		
5. Firmware Update	9		

1. Vorwort / Sicherheitshinweise:

Sie haben für Ihre Modelleisenbahn das **HSI-88-USB** aus dem Sortiment der Firma Littfinski DatenTechnik (LDT) erworben.

Das HSI-88-USB ist ein Interface für den s88-Rückmeldebus. Das Fahren und Schalten erfolgt weiter über Ihre Digitalzentrale. Die zeitkritischen Rückmeldungen werden über das HSI-88-USB ohne Verzögerung direkt an den PC bzw. die Modellbahnsteuerungssoftware übertragen.





Wir wünschen Ihnen mit diesem Produkt viel Spaß!

Sie erhalten auf das Gerät 24 Monate Garantie.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.
- Auf der mitgelieferten CD "USB-Drivers for DiCoStation and HSI-88-USB" finden Sie dieses Handbuch als PDF-Datei mit farbigen Abbildungen, die mit dem Acrobat Reader geöffnet und ausgedruckt werden kann.
- Im Bereich "Downloads" können Sie dieses Handbuch ebenfalls als PDF-Datei mit farbigen Abbildungen von unserer Web-Site (www.ldt-infocenter.com) herunterladen und mit dem Acrobat Reader öffnen und ausdrucken.
- Viele Abbildungen in diesem Handbuch sind mit einem Dateinamen (z.B. page_1070) gekennzeichnet. Diese Dateien finden Sie auf unserer Web-Site im Bereich "Anschlussbeispiele" beim High-Speed-Interface HSI-88-USB und können als PDF-Datei heruntergeladen und im A4 Format farbig ausgedruckt werden.

2. USB-Gerätetreiber installieren:

Das HSI-88-USB ist ein USB-Gerät für den Anschluss an eine freie USB-Schnittstelle des PC. Das erforderliche USB-Anschlusskabel liegt jedem HSI-88-USB bei.

Alle USB-Geräte benötigen sog. USB-Gerätetreiber, die sich für das HSI-88-USB auf der mitgelieferten CD "USB-Drivers for DiCoStation and HSI-88-USB" befinden. Das HSI-88-USB ist ein Verbundgerät. Bei der Installation werden 2 Treiber geladen.

Auf der CD sind USB-Treiber für folgende Betriebssysteme vorhanden:

- Windows 10 (32- und 64-Bit)
- Windows 8 (32- und 64-Bit)
- Windows 7 (32- und 64-Bit)
- Windows Vista (32- und 64-Bit)
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows ME
- Windows 98

2.1 Automatische Treiberinstallation:

Erkennt das Windows Betriebssystem ein neues USB-Gerät, erfolgt die Installation der erforderlichen USB-Treiber automatisch. Je nach verwendetem Betriebssystem kann die Installation von der nachfolgenden Beschreibung leicht abweichend erfolgen.

1. Schalten Sie Ihren **PC ein** und stecken den **flachen USB-Stecker** des mitgelieferten **USB-Anschlusskabels** in eine **freie USB-Schnittstelle** des Computers.

Anschließend stecken Sie den quadratischen Stecker des USB-Anschlusskabels in die mit USB gekennzeichnete Buchse des HSI-88-USB. Alle anderen Anschlüsse des HSI-88-USB können frei bleiben.

Die **rote Leuchtdiode** des **HSI-88-USB** leuchtet und auf dem Bildschirm sehen Sie kurz die Meldung "**Neue Hardware gefunden**".

2. Legen Sie jetzt die mitgelieferte CD "USB-Drivers for DiCoStation and HSI-88-USB" ins Laufwerk ein, wählen Sie "Software automatisch installieren (empfohlen)" und klicken auf "Weiter>".

3. Der erste USB-Treiber wird jetzt von der CD auf Ihren PC kopiert und installiert. Klicken Sie anschließend je nach Windows-Betriebssystem auf "Fertig stellen" oder "Schließen".

4. Windows erkennt nun automatisch, dass ein zweiter Treiber geladen werden muss. Dazu bleibt die CD "USB-Drivers for DiCoStation and HSI-88-USB" im Laufwerk. Verfahren Sie zur Installation des zweiten USB-Treiber erneut so, wie unter 2. und 3. beschrieben.

2.2. Manuelle Treiberinstallation am Beispiel von Windows 10:

Sollte Windows die USB-Treiber für das HSI-88-USB nicht selbst finden und automatisch installieren, kann die Treiberinstallation manuell durchgeführt werden. Die nachfolgend beschriebenen Installationsschritte gelten für Windows 10. Bei anderen Windows Betriebssystemen kann es leichte Unterschiede geben.

1. Öffnen Sie den Geräte-Manager indem Sie mit der linken Maustaste auf das Windowssymbol klicken (gewöhnlich links unten) und den Geräte-Manager auswählen.



Programme und Features Mobilitätscenter Energieoptionen Ereignisanzeige Geräte-Manager Datenträgerverwaltung Computerverwaltung Eingabeaufforderung Eingabeaufforderung (Administrator) Task-Manager Systemsteuerung Explorer Suchen Ausführen Herunterfahren oder abmelden > Desktop 🚔 Geräte-Manager Datei Aktion Ansicht ?



3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das erste neue Gerät (DiCoStation) und wählen Sie den Menüpunkt "Treibersoftware aktualisieren..." aus.

Date Action Ansicht :						
🗸 🚔 Uranus						
> 😼 Akkus						
✓						
DiCoSt-tion KD						
🕼 Unbeki 🤇 Treibersoftware aktualisieren 刘						
> 🛋 Audio-, Vic Deaktivitare						
> 🖬 Audioeing Deinstallieren						
> 🐻 Bildverarb						
> 🔜 Computer Nach geänderter Hardware suchen						
> 👳 Digitale M						
> 🛱 Druckwart						
> 🔐 DVD/CD-ROM-Laufwerke						
> Digital Eingabegeräte (Human Interface Devices)						
> 🜌 Grafikkarte						
> 🚌 IDE ATA/ATAPI-Controller						

🚔 Geräte-Manager

Datai Aktion Ansisht 2

HSI-88-USB – Handbuch

4. Wählen Sie "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen." aus (Abbildung links). Legen Sie die mitgelieferte CD "USB-Drivers for DiCoStation and HSI-88-USB" ein. Dann klicken Sie auf den Button "Durchsuchen…" (Abbildung rechts).

×	×
Treibersoftware aktualisieren - DiCoStation-USB	←
Wie möchten Sie nach Treibersoftware suchen?	Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
→ Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware für das Gerät gesucht, sofern das Feature nicht in den Geräteinstallationseinstellungen deaktiviert wurde.	An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
Treibersoftware manuell suchen und installieren.	→ Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen Diese Liste enthält installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerät kompatibel sind und aus derselben Kategorie stammen.
Abbrechen	<u>₩</u> eiter Abbrechen

5. Wählen Sie das Verzeichnis passend zu Ihrem Betriebssystem auf dem CD-Laufwerk aus (im Beispiel Abbildung links: Windows 10 64-Bit). Wenn der Verzeichnispfad korrekt übernommen wurde, klicken Sie auf "Weiter" (Abbildung rechts).

Wählen Sie den Ordner, der die Treiber für die	← □ Treibersoftware aktualisieren - DiCoStation-USB
Wander Ste Ger Guner, de die reiben du die Hardwarekomponente enthält.	Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: Et Windows10:64 Unterordner einbeziehen
Vindows10 32 64 Windows98 WindowsMe	→ Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen Diese Liste enthält installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerät kompatibel sind und aus derselben Kategorie stammen.
OK Abbrechen	Weiter bbrechen

6. Die Treibersoftware wird nun installiert. Das kann, je nach Betriebssystem, bis zu einigen Minuten dauern.





8. Wenn die Treibersoftware erfolgreich installiert wurde, klicken Sie auf "Schließen".

		×
÷	Treibersoftware aktualisieren - DiCoStation-USB	
	Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.	
	Die Installation der Treibersoftware für dieses Gerät ist abgeschlossen:	
	DiCoStation-USB	
		Sabliaßan
		<u>S</u> chließen

9. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8 für das zweite Gerät "HSI-88 USB" (Abbildung links).

Nach erfolgreicher Installation finden Sie im Gerätemanager eine neue Geräteart "Modellbahnen" mit der Treibersoftware für DiCoStation-USB und HSI-88-USB (Abbildung rechts).

🚔 Geräte-Manager	- 0	×	🚔 Geräte-Manager	-	×
Datei Aktion Ansicht ?			Datei Aktion Ansicht ?		
(+ → □ □ □ ∞ ⊵ 🐙 🕫					
✓ Unaus > Andre Gerite > Molder Gerite > Balder Method > Dischartel > Moldilahnen > Dischartel > Prozessoren > Senschartelta Astrictelta Astrictela für dischartel für dischartela fü		~	✓ Audio-, Vide- und Gamecontroller > Audio-, Vide- und Gamecontroller > > Audio-, Vide- und Gamecontroller > >		~
sante del nelocionna capade Possenenta do dasgewonne delat					

10. Jetzt können Sie die **CD** "**USB-Drivers for DiCoStation and HSI-88-USB**" aus dem **Laufwerk** nehmen.

Das HSI-88-USB kann nun im Zusammenspiel mit Ihrer Modellbahnsteuerungssoftware verwendet werden.

3. HSI-88-USB an die Digitalanlage anschließen:





Mit dem **HSI-88-USB** können bis zu **drei s88 Rückmeldestränge** gebildet werden. Die Abfrage der Rückmeldemodule ist dadurch **dreimal so schnell** und Sie haben den Vorteil, dass Sie die Rückmeldemodule unter Ihrer Anlage **deutlich einfacher anordnen** können.

HSI-88-USB – Handbuch

Starten Sie mit dem **ersten Strang** stets am Eingang **Left (L)**. Wenn Sie einen zweiten Strang bilden wollen, verwenden Sie den Anschluss **Middle (M)**. Sollten Sie einen dritten Strang benötigen, ist hierfür der Eingang **Right (R)** vorgesehen.

Stecken Sie die 6-poligen Busstecker der s88-Standardkabel so auf die 6-poligen Stiftleisten, dass die weiße Einzelader mit der weißen Markierung an der entsprechenden Stiftleiste übereinstimmt (Abbildung links). Achten Sie unbedingt darauf, dass die Busstecker nicht versetzt auf die Stiftleisten aufgesteckt werden. Die s88-Eingänge des HSI-88-USB werden sonst beschädigt.

Über den Adapter Adap-HSI-s88-N ist es möglich, s88-Rückmeldemodule

nach (\$88-N, direkt über geschirmte Patch-Kabel mit dem Interface zu verbinden.

6-poligen Buchsen-Die leisten des Adapters Adap-HSI-s88-N werden dazu auf drei 6-poligen die Stiftleisten des HSI-88-USB gesteckt. Damit stehen für die drei s88-Busstränge **RJ-45 Buchsen** zur Verfügung, die eine s88-Verbindung zu den Rückmeldemodulen über geschirmte **Patch-Kabel** nach s88-N ermöglichen.

Selbst wenn Sie nur wenige Rückmeldemodule auf Ihrer Anlage verwenden. verteilen Sie die Module so gleichmäßig wie möglich über die drei Stränge. Sie haben dadurch den Vorteil. dass die Rückmeldeereignisse deutlich schneller eingelesen und PC den bzw. die an Modellbahnsteuerungssoftware gemeldet werden.



Zur Nummerierung der Rückmeldemodule: Die Standardrückmeldemodule des s88-Rückmeldesystems verfügen über 16 Eingänge. Das erste 16-fach Modul am Eingang Left ist immer das erste Rückmeldemodul im Rückmeldesystem. Weiter gezählt wird dann bis zum Ende des linken Strangs, dann über die Module am Anschluss Middle weiter bis zum Ende des rechten Strangs.

Mit dem HSI-88-USB können bis zu 31 16-fach Rückmeldemodule (62 vom Typ RM-GB-8-N mit 8 Eingängen) überwacht werden. Pro Busstrang maximal 31 Module, jedoch können in der Summe über alle drei Stränge nicht mehr als 31 16-fach bzw. 62 8-fach Module angeschlossen werden.

Es können alle Rückmeldemodule am HSI-88-USB betrieben werden, die zum s88-Rückmeldebus kompatibel sind. Neben den LDT-Modulen RM-88-N und RM-88-N-Opto für das 3-Leiter Gleissystem und dem RM-GB-8-N mit integrierten Gleisbelegtmeldern für das 2-Leiter Gleissystem, können auch Rückmeldemodule anderer Hersteller verwendet werden. Verschiedene Fabrikate und Typen können in den Rückmeldesträngen auch gemischt betrieben werden.

Eine Fülle von Anwendungs- und Verdrahtungsbeispielen finden Sie auf unserer Web-Site im Internet im Bereich Anschlussbeispiele und Downloads.

Das High Speed Interface HSI-88-USB arbeitet ereignisgesteuert: eine oder mehrere Änderungen der Rückmeldeeingänge werden sofort zum PC gemeldet. Dieses spart erhebliche Rechenzeit ein und äußert sich in verkürzter Reaktionszeit, da der PC nicht zyklisch (und damit verzögert) nach Änderungen fragen muss, sondern diese aktuell vom HSI-88-USB gemeldet bekommt.

Funktionskontrolle:

Die rote LED leuchtet, wenn das HSI-88-USB mit dem PC über die USB-Schnittstelle verbunden ist und dieser eingeschaltet ist.

Immer dann, wenn **Rückmeldeänderungen** an den **PC übertragen** werden, **flackert** die **grüne LED** des **HSI-88-USB** kurz.

4. HSI-88-USB in Ihrer Modellbahnsoftware einrichten:

Unterstützt Ihre Modellbahnsteuerungssoftware das HSI-88-USB, stellen Sie zum Fahren und Schalten in der Software Ihre Digitalzentrale als erstes Digitalsystem ein.

Zum Rückmelden richten Sie dann in Ihrer Modellbahnsoftware das HSI-88-USB als zweites Digitalsystem ein.

Die Nummerierung der Rückmeldemodule wird von Software zu Software unterschiedlich gehandhabt.

Das genaue Vorgehen entnehmen Sie bitte dem **Handbuch** zu Ihrer **Modellbahnsteuerungssoftware**.

_ □ <u>↓</u>

HSI-88-USB - Handbuch

5. Firmware Update:

Die Software im **HSI-88-USB** ist die sog. **Firmware**. Diese lässt sich, wenn erforderlich, über den PC **bequem aktualisieren**.

ILhi Jila D - C 🏹 dedi hai jila jub (LDT)

1. Laden Sie dazu zunächst die Datei HSI-...DiCoStation 88.exe" auf Ihren PC. Diese finden Sie im Bereich "Downloads" unserer Web-Site bei den Downloads zum HSI-88-USB. Diese Datei ist ein ServiceTool, das auch die aktuelle Firmware enthält.

LDT WebShop	F			
	High-Speed-Interface	HSI-88-USB	Datel	Stand
	Handbuch			
	ServiceTool	mit Einmaara 1.08	Cheve.	012010
	USB-Traiber	V 1 05 f Windows 10 (32 Bit)		Offnen
	USB Treiber	V 1 05 f Windows 10 (84 Bit)		In nouer Kegisterkarte öffnen In nouem Fenster öffnen
	USB-Treiber	V 1.05 f. Windows 8 / 8 1 (32 Bit)	1 2 Z	Ziel speichers unter
	USB-Treiber	V 1.05 f. Windows 8 / 8.1 (64 Bit)	22	Ziel drucken
	USB-Treiber	V 1.05 f. Windows 7 (32 Bit)	a-2	Auschneiden
	USB-Treiber	V 1.05 f. Windows 7 (64 Bit)	a z	Verknüpfung kopieren
	USB-Trelber	V 1.05 f. Windows Vista (32 Bit)	97	Dintiger.
	USB-Treiber	V 1.05 f. Windows Vista (64 Bit)	a 2 12	Mit Bing ubersetzen
	USB-Treiber	V 1.06 f. Windows XP	a 2	Mit Windows Live E-Mails verlassen und versenden Alle Schoellinfus
	USB-Treiber	V 1.03 f. Windows ME	a z	Element interruction
	USB-Treiber	V 1.03 f. Windows 2000	q Z	
	USB-Trelber	V 1.03 f. Windows 98	2 2	20 Favoriton hirzbragen
	Befehissatz		* 8	Send to OneNote
	Allo Anschlussberspiele hierzu tinden Technische Anderungen und intum v © 2016 by I DT			Lightschaften

Klicken Sie zunächst mit der rechten Maustaste auf die Datei "DiCoStation HSI-88.exe" und dann mit der linken Maustaste auf "Ziel speichern unter …".

2. Geben Sie als Speicherziel auf Ihrem PC im Fenster "Speichern unter" "Desktop" an und klicken Sie auf "Speichern".





HSI-88-USB – Handbuch

4. Für das weitere Vorgehen muss das **HSI-88-USB** über die **USB-Schnittstelle** mit dem **PC verbunden** sein. Die **Modellbahnanlage** muss dabei nicht eingeschaltet sein.

5. Rufen Sie durch einen Doppelklick das Programm "DiCoStation HSI-88" vom Desktop auf und klicken Sie den Bereich "**Update**" an. "Installierte Unter Firmwareversion:" sehen Sie die Version, die momentan auf Ihrem HSI-**88-USB** gespeichert ist. Ist unter "Verfügbare Firmwareversion:" eine höhere Versionsnummer angegeben, klicken Sie

auf "Firmwareupdate".

erätenummer: 1 💌 Akt	ualisieren		
fo Update HSI-88 Terminal	1		
nstallierte Firmwareversion:	1.07	Firmwareupdate	
√erfügbare Firmware∨ersion:	1.08		
Quelle: intern			

Wichtiger Hinweis: Die Gerätenummer darf auf keinen Fall verändert werden. Die Modellbahnsoftware erkennt das HSI-88-USB sonst nicht mehr. Die Gerätenummer ist erst dann relevant, wenn Sie mehr als ein HSI-88-USB oder zusätzlich eine DiCoStation zum Fahren und Schalten einsetzen. Das erste HSI-88-USB erhält automatisch immer die Gerätenummer 1.

6. Klicken Sie im Fenster "Firmwareupdate" auf "Ja".



7. Während des Updates darf die USB-Verbindung zum HSI-88-USB nicht unterbrochen werden. Nach kurzer Übertragungszeit, welche in zwei zusätzlichen Fenstern angezeigt wird, klicken Sie bei der Meldung "Firmwareupdate erfolgreich abgeschlossen" auf "OK".



HSI-88-USB - Handbuch

8. "Installierte	See DiCoStation HSI-88	
" und "Verfügbare	Gerätenummer: 1 💌 Aktualisieren	
Firmwareversion:	Info Update HSI-88 Terminal	
identisch.	Installierte Firmwareversion: 1.08 Firmwareupdate	
Schließen Sie das ServiceTool	Verfügbare Firmwareversion: 1.08	
" DiCoStation HSI- 88" mit einem Klick auf das "X" am rechten oberen Fensterrand.	Quelle: intern	
	(C)opyright 2010 Falkner Software, Schwabach Version: 1.08	1

Nun können Sie nach erfolgreichem Update das HSI-88-USB wie gewohnt einsetzen.

Made in Europe by Littfinski DatenTechnik (LDT) Kleiner Ring 9 D-25492 Heist <u>Tel.:</u> 04122 / 977 381 <u>Fax:</u> 04122 / 977 382 Internet: http://www.ldt-infocenter.com

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. © 08/2017 by LDT Märklin und Motorola sind eingetragene Warenzeichen.